

## installationsanvisningar

SE

Tack för att du valde oss! Om du lägger det nya golvet med omsorg och sköter om det, kommer det att se perfekt ut under många år framöver. Parquetvinyl Dryback brädor lämpar sig för inomhusbruk i bostäder och kommersiella lokaler. Läs alla instruktioner innan golvet läggs. Garantin upphör att gälla om golvet läggs på ett felaktigt sätt. För specifika frågor hänvisar vi till vår sida med vanliga frågor och svar på vår webbplats [www.parquetvinyl.com](http://www.parquetvinyl.com).

## FÖRVARING OCH TRANSPORT

Se till att förpackningarna aldrig förvaras stående eller på fuktiga, dammiga platser. Utsätt inte förpackningarna för extrema temperaturer (under 2 °C eller över 28 °C), inte heller under förvaring. Transportera alltid förpackningarna horisontellt, aldrig upprätt.

## FÖRE INSTALLATION

### Visuell inspektion och batchkontroll

Kontrollera att produkten i förpackningen är korrekt och att alla förpackningar har samma batchnummer. Vid olika batchnummer, blanda brädor från olika förpackningar för att minimera färgskillnader.

Installera INTE produkten om den har synliga defekter. Denna produkt är tillverkad enligt höga kvalitetsstandarder, och det är installatörens ansvar att kontrollera produkten avseende defekter i varje förpackning före installation. Avbryt omedelbart installationen om du upptäcker fel och kontakta din lokala försäljningspartner. Tillverkaren ansvarar inte för produkter som har installerats med synliga defekter.

### Lämplighet

Parquetvinyl Dryback kan läggas på väl förberedd betong, cementbundna avjämningsgolv, avjämningsgolv med anhydrid, trä, multiplexskivor, spånskivor och keramiska plattor.

Vinylbrädorna är kompatibla med konventionella, vattenbaserade lågtempererade golvvärme-/golvkylsystem. Golvetns ytemperatur får inte överstiga 28 °C.

Golvet får inte installeras i permanent fuktiga rum, såsom bastur eller i närheten av simbassänger. Golvet är endast lämpligt för installation i utrymmen inomhus, det vill säga inte ens för täckta områden utomhus.

Golvet kan användas överallt i utrymmen inomhus med temperaturer mellan 15 och 35 °C. Undvik extrema och snabba fluktuationer med hänsyn till detta. Om golvet ändå ska läggas i utrymmen med stora temperaturvariationer (till exempel vid stora fönster med direkt solsken) måste speciallim användas vid läggningen.

### Krav på underlaget

Du bör känna till underlagets egenskaper och veta om det uppfyller kraven avseende fukthalt, tryck- och draghållfasthet och om du måste grunda, jämna till eller applicera en fuktspärr. Vid eventuella frågor, kontakta leverantören eller personen/företaget som ansvarar för installationen av undergolvet.

Installationen måste uppfylla kraven i nationell lagstiftning och tekniska standarder.

### Förbereda underlaget

Rätt förberedelse av underlaget är en viktig förutsättning för en problemfri installation och en enastående yta. Det färdiga golvet kan nämligen bara bli så bra som det underlag det läggs på. Eventuella ojämnheter i underlaget måste korrigeras, annars kommer det att uppstå genomskjutning (telegrafering) efter installationen. Därför måste underlaget förberedas med största noggrannhet. Kontrollera underlaget noggrant. Det måste vara slätt, rent, torrt, stabilt och får inte visa några tecken på skevhet. **1**

- Se till att undergolvet är helt plant. Alla fogar med ett djup som överstiger 1 mm och en bredd som överstiger 4 mm, fördjupningar, djupa spår och andra ojämnheter i undergolvet måste fyllas med cementbaserade reparations- och avjämningsmassor.
- Befintliga expansionsfogar i undergolvet får inte fyllas. De måste bevaras i den färdiga golvbeläggningen.
- Ojämnheter som överstiger 2 mm på en sträcka av 1 m måste jämnas ut. Avlägsna ojämnheter i underlaget genom att slipa eller skrapa. Samma sak gäller för ojämna fläckar större än 1 mm över en längd av 20 cm. Använd en lämplig avjämningsmassa och kontrollera med limleverantören om någon priming eller försegling är nödvändig.
- Underlaget måste vara fritt från överflödigt fukt eller alkaliska rester. Avlägsna smuts, färg, lack, vax, olja, lösningsmedel, alla främmande ämnen och tecken på nedsmutsning.
- Använd inga produkter som innehåller petroleum, lösningsmedel eller citrusolja för att rengöra underlaget, eftersom dessa försämrar limsystemets vidhäftningsförmåga. Gamla limrester måste avlägsnas mekaniskt.

Alla material som används för förberedelser måste användas i enlighet med tillverkarens rekommendationer och i enlighet med de nationella standarderna för elastiska golvbeläggningar.

## installationsanvisningar

SE

Om du lägger Parquetvinyl Dryback brädorna på ett undergolv av trä ska all befintlig golvbeläggning först tas bort. Inga tecken på svamp- eller insektsangrepp får förekomma. Se till att ytan är jämn och spika fast alla lösa delar enligt den europeiska normen. Applicera en avjämningsmassa eller installera en höjdkompenseringskiva så att underlaget blir perfekt förberett. Underlagsskivor av trä måste vara stabila, släta och helt sandblästrade/slätade så att ådringen eller strukturen inte går igenom. Lägg därför inte golvet på obehandlade spånskivor, OSB-skivor, multiplexskivor eller fiberskivor.

### Undergolvets fukthalt ②

Fukthalten måste uppfylla lokala eller nationella standarder för installation av elastiska golvbeläggningar.

- Cementbunden avjämningsmassa utan golvvärme: < 2,0 % CM
- Cementbunden avjämningsmassa med golvvärme: < 1,8 % CM
- Avjämningsgolv med anhydrid utan golvvärme: < 0,5 % CM
- Avjämningsgolv med anhydrid med golvvärme: < 0,3 % CM

Avjämningsmassan måste ha en ångspärr. Om detta inte är integrerat i konstruktionen måste en vätskeångspärr gjutas på plats. Ansvar för hur detta utförs ligger hos bearbetaren, i enlighet med nationella standarder och tillverkarens anvisningar.

Installationen kan påbörjas först när bearbetaren har godkänt undergolvet.

### Acklimatisering ③

Låt vinylbrädorna acklimatiseras i rummet där de installeras, eller i ett utrymme som uppfyller samma krav: minst 48 timmar före installation vid en temperatur mellan 20 och 25 °C och en golvtemperatur på 15 °C. Lägg förpackningar plant och utspridda på undergolvet, på avstånd från värme eller kyla och fönster med direkt solsken så att beläggningen gradvis acklimatiseras. Placera inte fler än 3 förpackningar ovanpå varandra.

Detta är också de idealiska förhållandena under och efter installationen. Installationen är svårare vid låga temperaturer: brädorna är mindre flexibla och svårare att skära. Vid högre temperaturer finns det risk för att brädorna, trots att de är mer flexibla, krymper efter installationen och att springor uppkommer.

## PÅBÖRJA INSTALLATIONEN

Acklimatiseringen sker under förhållanden som är idealiska även under och efter installationen. Håll rumstemperaturen mellan 20 och 25 °C och undergolvets temperatur på 15 °C, även under de första 72 timmarna efter installationen.

### Golvvärme och -kylning

Vinylbrädor kan läggas på golv med konventionella golvvärme- eller kylsystem (dvs. inbäddade i minst 40 mm avjämningsmassa, vattenbaserade med låg temperatur).

Stäng av systemet 24 timmar före installationen. Systemet kan slås på igen 72 timmar efter installationen, och detta kan göras i steg om 5 °C var 24:e timme tills önskad temperatur (med max 28 °C på ytan) har uppnåtts. Om du slår på systemet omedelbart med full effekt kan den höga värmeutvecklingen skada golvet och/eller limmet.

Kylsystemet i golvet måste vara utrustat med ett regler- och säkerhetssystem som förhindrar att temperaturen sjunker under daggpunkten. Det är den temperatur vid vilken det bildas kondens mellan undergolvet och vinylgolvet.

Daggpunkten är inte ett fast värde, utan beror på rumstemperaturen och luftfuktigheten. En tumregel är att daggpunkten är 18 °C vid normal luftfuktighet (50-60 %) och en rumstemperatur på 20-22 °C. Vid mycket hög luftfuktighet är daggpunkten vara så hög som 22 °C. Under inga omständigheter får ett golvkylsystem användas för att aktivt kyla ett rum genom att ställa in temperaturen mycket lågt!

Golvvärmerna ska installeras i enlighet med leverantörens anvisningar och gällande allmänna regler och föreskrifter. För ytterligare information, kontakta värme- eller kylsystemets tillverkare eller installatör.

## installationsanvisningar

SE

### INSTALLATION

**VIKTIGT:** För optimal vidhäftning rekommenderas ett vattenbeständigt, hårt akryllim eller ett tvåkomponents POLYURETAN- eller EPOXILIM. Gör alltid ett limningstest för att avgöra om limmet är kompatibelt med underlaget. Om det inte skulle vara tillräckligt kan en primer användas för att förbättra vidhäftningen.

#### Verktyg

- måttband/ tumstock
- kritlinje eller laser
- lim och lämplig tandad spatel
- fuktig trasa för att avlägsna limrester (för vattenbaserade lim)
- provbit
- knivar: skärkniv och mattkniv
- rullar: tung rulle som väger minst 50 kg, handrulle för svåråtkomliga platser

Börja med att bestämma installationsriktningen.

Markera därefter en rak linje i mitten av rummet med hjälp av ett kritstreck eller med laser. Denna första linje är parallell med installationsriktningen, så att det första "fiskbenet" hamnar exakt i mitten av rummet. **4**

Markera därefter två linjer i 45° vinkel åt vänster och höger om mittaxeln på den vägg där du tänker börja. **5** Lägg därefter de två första brädorna på plats (utan att limma dem) för att kunna avgöra vilket område som ska limmas. Rita två linjer till, som är lika breda som en fiskbensbräda, parallellt med mittaxeln. Lägg ut ytterligare några rader torrt för att kunna bestämma startpunkten i mitten av rummet. **6**

Stryk nu ut limmet på denna yta, varvid hänsyn bör tas till dess limnings- och bearbetningstider. Tänk på den bearbetningstid som anges av tillverkaren när limmet appliceras. **7**

Lägg nu de första brädorna i mitten av rummet, i exakt 45° vinkel och med en förskjutning på exakt 90° i förhållande till varandra. Arbeta dig bort från dig. Pressa in brädorna ordentligt i limmet med hjälp av en handrulle. **8** Ta sedan bort överflödigt lim till vänster och höger om det placerade fiskbenet. När det första fiskbenet är klart, pressa på det med den tunga valsen.

Använd det första fiskbenet som referens och börja med ett nytt område. Lägg ut ytterligare en bräda för att avgöra bredden på det område som ska limmas och börja sedan arbeta i motsatt riktning, mot dig. Se till att de nya raderna fortfarande bildar en perfekt rät vinkel mot de tidigare placerade brädorna. **9**

Installera bara hela brädor först så att inga brädor behöver kapas. Lägg de bitar som ska kapas för ändarna åt sidan. Kapningen sker helt enkelt med kapkniven, varvid brädans/plattans dekorsida vänds uppåt. För att slutföra en rad, kapa en bit i rätt storlek för att passa bra mot väggen. Inget utrymme behövs i fogen.

Pressa direkt på varje bräda med en handrulle och använd sedan den tunga rullen för att pressa på en hel sektion. Avlägsna överflödigt lim med en fuktig trasa (rent vatten, inget rengöringsmedel). **10**

Täta fogen mellan golv och vägg med elastisk silikon eller täck över den med golvlister.

Rengör golvet med en borste eller dammsugare efter installationen.

Under de första 72 timmarna får golvet inte belastas, så att golvet och limmet kan stabilisera sig vid en konstant temperatur mellan 20 och 25 °C. Efter 72 timmar har även limmet torkat så pass mycket att en första rengöring med vatten är möjlig. **11**

Golvet kan även läggas i ett dubbelt fiskbensmönster. I det fallet används samma teknik, men med skillnaden att två "vänster" brädor läggs först varefter fiskbensmönstret bildas med två "höger" brädor.

Golvet kan också läggas i "blockform". I detta fall börjar du återigen med att bestämma var mitten av rummet är. Från mitten, täck ett område på 65x65 cm med lim så att ett första block på 5 brädor kan läggas. Därefter kan du välja om du vill fortsätta att lägga de efterföljande blocken från vänster till höger eller från uppifrån och ner. Tänk bara på att arbeta i en sådan riktning att du inte går på det nylagda golvet eller måste ta stöd på det.

## installationsanvisningar

SE

### UNDERHÅLL

Ett gott underhåll förlänger golvet livslängd. Hur ofta golvet behöver tas om hand beror på intensiteten i användningen, golvet färg och typen av ytbehandling.

#### Förebyggande vård

- Lagg mattor vid ingångarna så att damm och smuts inte kommer in i rummet. På så vis undviks repor och smutsfläckar.
- När det gäller de här mattorna måste två saker påpekas:
  - Missfärgning orsakad av UV-strålar är oundviklig. Golv som alltid är täckta av mattor blir därför inte missfärgade, men det blir däremot de omgivande ytorna. Persienner eller gardiner kan minska denna påverkan.
  - Använd aldrig mattor med gummi eller latex på baksidan. Migrationen av mjukgörare orsakar fläckar som inte kan undvikas. Detta gäller även alla möbler med ben eller fötter av gummi.
- Undvik repor genom att låta bli att dra tunga föremål eller möbler över golvet. De måste lyftas.
- Fasta partiklar avlägsnas bäst genom dammsugning. Håll dock inte alltför mycket vatten på golvet om du torkar av det.
- Ta hand om spillda vätskor eller matrester så snabbt som möjligt. Fläckar går inte att undvika, men de är oftast lätta att få bort. Använd först en fuktig trasa med rent vatten. Om detta inte är möjligt, använd ett pH-neutralt rengöringsmedel för PVC-golv. Undvik kemiska och/eller frätande produkter.
- Efter en längre tid, och även beroende på hur mycket man går på golvet eller hur smutsigt det är, kan golvet se matt eller repigt ut. I så fall kan du använda en refresh-produkt för vinylgolv. (Kontakta vår tekniska avdelning för mer information). Detta täcker mindre repor och fräschar upp golvet.

## installationsanvisningar

SE

